

MERCUSYS


Installation Guide

Desktop/Rackmount PoE Switch

CONTENTS

| | |
|-----------------|----|
| Deutsch..... | 01 |
| English..... | 04 |
| Español..... | 07 |
| Ελληνικά..... | 10 |
| Français..... | 13 |
| Italiano..... | 16 |
| Português..... | 19 |
| Suomi..... | 22 |
| Nederlands..... | 25 |
| Svenska..... | 28 |
| Norsk..... | 31 |
| Dansk..... | 34 |

Topologie




Einrichtung

• Tischmontage

Zum Betrieb auf einem Tisch gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Positionieren Sie das Gerät auf einer ebenen und ausreichend stabilen Oberfläche.
2. Entfernen Sie die Aufkleber von den Gummifüßen.
3. Bringen Sie die Gummifüße auf der Unterseite des Gerätes an den dafür vorgesehenen Stellen an.




• Rackmontage

Zum Betrieb in einem Rack folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rack geerdet und ausreichend stabil ist.
2. Bringen Sie das mitgelieferte Rackmontagekit mit den Schrauben an den vorgesehenen Stellen an.




3. Nachdem das Rackmontagekit angebracht wurde, fixieren Sie dies in Ihrem Rack (Schrauben hierfür befinden sich nicht im Lieferumfang).



Verbindung

• Ethernet-Port


Verbinden Sie einen Ethernet-Port des Switches mittels eines RJ45-Kabels mit Ihrem Computer, wie im Bild gezeigt.



• SFP-Port


Hat Ihr Switch einen SFP-Port, können Sie diesen mit einem SFP-

Modul bestücken. Besteht an diesem eine Verbindung, wird der zugehörige Combo-Ethernet-Port deaktiviert.




• Einschalten

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Switch und einer spannungsführenden Steckdose.



Für technische Unterstützung, Benutzerhandbücher und weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.mercurysys.com/support/>.

Topology




Installation

• Desktop Installation

To install the device on the desktop, please follow the steps below:


1. Set the device on a flat surface strong enough to support the entire weight of the device with all fittings.
2. Remove the adhesive backing papers from the rubber feet.
3. Turnover the device and attach the supplied rubber feet to the recessed areas on the bottom at each corner of the device.




• Rack Installation

To install the device in a rack, follow the instructions described below:

1. Check the grounding and stability of the rack.
2. Secure the supplied rack-mounting brackets to each side of the device with supplied screws.




3. After the brackets are attached to the device, use suitable screws (not provided) to secure the brackets to the rack.



Connection

• Ethernet Port


Connect an Ethernet port of the switch to the computer by RJ45 cable as the following figure shown.



• SFP Port


For switches with SFP ports, you can connect a SFP port to a SFP module. If an SFP transceiver is installed in a slot and has a valid link on the port, the associated RJ45 port will be disabled and

cannot be used.




• Power On

Plug the female connector of the provided power cord into the power socket of the device, and the male connector into a power outlet.



Topología




Instalación

• Instalación de Escritorio

Para instalar el dispositivo en un escritorio, por favor siga los pasos descritos a continuación:


1. Coloque el dispositivo en una superficie plana lo suficientemente fuerte para soportar el peso del dispositivo con todos los accesorios.
2. Retire los papeles adhesivos de las patas de goma.
3. Gire el dispositivo y coloque las patas de goma en las muescas que encontrará en las esquinas del dispositivo.




• Instalación en Rack

Para instalar el dispositivo en un rack, siga las instrucciones descritas a continuación:

1. Compruebe la superficie y estabilidad del rack.
2. Fije los soportes de montaje en rack suministrados en cada lado del dispositivo con los tornillos proporcionados.




3. Después de unir los soportes con el dispositivo, utilice los tornillos adecuados (no incluidos) para fijar los soportes al rack.



Conexión

• Puerto Ethernet


Conecte un puerto Ethernet del switch al ordenador con un cable RJ45 como muestra la siguiente figura.



• Puerto SFP


Para switches con puertos SFP, puede conectar un puerto SFP a

un módulo SFP. Si el transceptor SFP está instalado en una ranura y el enlace con el puerto es correcto, el puerto RJ45 asociado se deshabilitará y no podrá ser utilizado.




• Conexión Eléctrica

Utilice el cable suministrado para realizar la conexión entre el switch y la toma de corriente eléctrica.



Τοπολογία




Εγκατάσταση

• Εγκατάσταση σε επίπεδη επιφάνεια

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια που να αντέχει το συνολικό βάρος της συσκευής μαζί με τα εξαρτήματα.
2. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα από τα λαστιχένια ποδαράκια.
3. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και κολλήστε τα παρεχόμενα λαστιχένια ποδαράκια στις εσοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνία στο κάτω μέρος της συσκευής.




• Εγκατάσταση σε Rack

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε rack, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Ελέγξτε τη γείωση και τη σταθερότητα του rack.
2. Στερεώστε τα παρεχόμενα στηρίγματα rack σε κάθε πλευρά της συσκευής χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.




- Μετά τη τοποθέτηση των στηριγμάτων rack στη συσκευή, χρησιμοποιήστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για να στερεώσετε τα στηρίγματα στο rack.



Σύνδεση

• Θύρα Ethernet


Συνδέστε μία θύρα Ethernet του switch με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RJ45, όπως εικονίζεται παρακάτω.



• Θύρα SFP


Για switches με θύρες SFP, μπορείτε να συνδέσετε κάποια θύρα SFP σε κάποια μονάδα SFP. Αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο SFP transceiver σε κάποια θύρα, το οποίο διαθέτει έγκυρη σύνδεση με τη θύρα, η αντιστοιχισμένη θύρα RJ45 θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί.




• Ενεργοποίηση

Συνδέστε το θηλυκό βύσμα του παρεχόμενου καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος της συσκευής και το αρσενικό βύσμα σε κάποια πρίζα ρεύματος.



Για τεχνική υποστήριξη, οδηγούς χρήσης και άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.mercusys.com/support/>.

Topologie




Installation

• Pose libre

Pour installer le switch sur un bureau, suivre les étapes suivantes :


1. Poser le switch sur une surface plane suffisamment résistante pour supporter le poids du switch et des câbles qui y seront connectés.
2. Ôter les protections présentes sur les adhésifs des pieds caoutchouc fournis
3. Retourner le switch et disposer les pieds aux emplacements en creux situés aux quatre coins de l'appareil.




• Installation en rack

Pour installer le switch dans un rack, suivre les étapes suivantes :

1. Vérifier la mise à la terre et la stabilité du rack.
2. Fixer les équerres de montage de chaque côté du switch à l'aide des vis fournies.




3. Après avoir fixé les équerres au switch, utiliser les boulons (non fournis) adéquats pour fixer le switch au rack.



Connexion


• Port Ethernet

Connecter un cordon Ethernet à un port RJ45 du switch comme indiqué dans l'illustration suivante.




• Emplacement SFP

Pour les switches pourvus d'emplacements SFP, vous pouvez connecter un module SFP à l'un de ces ports.




• Mettre sous tension

Connecter le connecteur femelle du cordon fourni dans la prise du switch, connecter ensuite la prise mâle à une prise électrique.



Pour obtenir une assistance technique, des guides de l'utilisateur et d'autres informations, veuillez consulter le site <https://www.mercusys.com/support/>.

Topologia




Installazione

• Installazione su scrivania

Per installare il dispositivo su una scrivania, seguite i seguenti passaggi:


1. Posizionate il dispositivo su di una superficie abbastanza resistente da supportare il peso totale del dispositivo con annessi e connessi.
2. Rimuovete le cartine adesive dai piedini di gomma.
3. Ribaltate il dispositivo e attaccate i piedini di gomma ai piccoli incavi presenti negli angoli del dispositivo.




• Installazione a rack

Per installare il dispositivo a rack, seguite le istruzioni di seguito indicate:

1. Verificate la messa a terra e la stabilità del rack.
2. Montate, tramite le relative viti, le staffe per il montaggio a rack su ogni lato del dispositivo.




3. Dopo che sono state montate le staffe sul dispositivo, usate altre viti (non incluse) per installare il dispositivo a rack.



Connessione

• Porta Ethernet


Collegate una porta Ethernet dello switch al computer mediante un cavo RJ45 come mostrato nella seguente illustrazione.



• Slot SFP


Per gli switch con slot SFP, potete inserire un modulo SFP in uno slot SFP. Se viene installato un transceiver SFP in uno slot e si attiva un link, la porta RJ45 associata verrà disabilitata e non

potrà essere utilizzata.




• Accensione

Inserite il connettore femmina del cavo d'alimentazione nel connettore di alimentazione del dispositivo e il connettore maschio in una presa elettrica.



Topologia




Instalação

• Instalação numa mesa/secretária

Para instalar o dispositivo sobre uma mesa/secretária, por favor siga os passos abaixo:


1. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e forte o suficiente para aguentar com o peso do dispositivo.
2. Retire as películas adesivas dos pés de borracha.
3. Coloque os pés de borracha nas áreas indicadas para o efeito na base do produto.




• Instalação em Bastidor

Se o seu dispositivo for fornecido com acessórios para montagem em Bastidor poderá instalar o seu produto num bastidor. Siga as instruções abaixo:

1. Verifique a estabilidade do Bastidor.
2. Fixe através dos parafusos fornecidos os acessórios de montagem em Bastidor em cada um dos lados do produto.




3. Após os acessórios de fixação estarem colocados no dispositivo, utilize os parafusos adequados (não incluídos) ao bastidor para fixar o dispositivo.



Ligação

• Porta Ethernet


Utilize um cabo de rede RJ45 para ligar uma porta do Switch ao computador tal como apresentado na seguinte figura.



• Porta SFP


Nos Switches com portas SFP poderão ser instalados módulos

SFP. Se um transceiver SFP for instalado num slot e tiver uma ligação ativa na respetiva porta, a porta RJ45 correspondente será desativada e não poderá ser utilizada.




• Ligar

Ligue o conector fêmea do cabo de energia fornecido na entrada de energia do dispositivo e o conector macho numa tomada elétrica.



Topologia




Asennus

• Pöytäasennus

Voit asentaa laitteen pöydälle toimimalla seuraavasti:


1. Aseta laite tasapinnalle, joka on riittävän tukeva kestämään laitteen ja kaikkien liittimien painon.
2. Irrota kumijalkoihin liimatut taustapaperit.
3. Käännä laite ympäri ja kiinnitä oheiset kumijalat laitteen pohjan kussakin kulmassa olevaan syvennykseen.




• Asennus kehikkoon

Voit asentaa laitteen kehikkoon noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Tarkista kehikon maadoitus ja stabiilisuus.
2. Kiinnitä oheiset kehikkokiinnikkeet laitteen sivuille oheisilla ruuveilla.




3. Kun kiinnikkeet on kiinnitetty laitteeseen, kiinnitä kiinnikkeet kehikkoon sopivilla ruuveilla (ei kuulu toimitukseen).



Liitäntä


• Ethernet-portti

Kytke kytkimen Ethernet-portti tietokoneeseen RJ45-kaapelilla seuraavan kuvan mukaisesti.




• SFP-portti

Jos kytkimessä on SFP-portti, voit kytkeä SFP-portin SFP-moduuliin. Jos SFP-lähetinvastaanotin on asennettu paikoilleen ja sen portissa on asianmukainen yhteys, sen RJ45-portti poistetaan käytöstä, eikä sitä voi käyttää.




• Virta päällä

Kytke oheisen virtajohdon naarasliitäntä laitteen virtaliitäntään ja urosliitäntä pistorasiaan.



Topologie




Installatie

• Desktop installatie

Om het apparaat op een bureau te installeren, volg onderstaande stappen:

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond dat sterk genoeg is om het gehele gewicht en de aansluitingen van het apparaat te ondersteunen.
2. Verwijder de papiertjes van de rubberen voetjes.
3. Draai het apparaat om en bevestig de meegeleverde rubberen voetjes op de verzonken gedeelten op de onderkant van elke hoek van het apparaat.




• Rek installatie


Om het apparaat in een rek te installeren, volg de onderstaande beschreven instructies:

1. Controleer de aarding en de stabiliteit van het rek.
2. Bevestig de meegeleverde rek-montage beugels aan beide

kanten van het apparaat met behulp van de meegeleverde schroeven.




3. Nadat de beugels aan het apparaat bevestigd zijn, gebruikt u geschikte schroeven (niet meegeleverd) om de beugels aan het rek te bevestigen.



Verbinding


• Ethernet poort

Verbind een ethernet poort van de switch met de computer met behulp van een RJ45 kabel zoals op het volgende figuur weergegeven.




• SFP poort

Voor switches met SFP poorten kunt u een SFP poort met een SFP module verbinden. Wanneer een SFP transceiver is geïnstalleerd in een sleuf en deze heeft een geldige verbinding op de poort, dan zal de bijbehorende RJ45 poort uitgeschakeld worden en kan deze niet gebruikt worden.




• Inschakelen

Steek de vrouwelijke connector van de meegeleverde stroomkabel in het stopcontact van het apparaat en de mannelijke connector in het stopcontact.



Topologi




Montering

• Skrivbordsmontering

Följ nedanstående steg för att montera enheten på skrivbordet:


1. Placera enheten på ett plant underlag som är tillräckligt starkt för att klara enhetens hela vikt inklusive alla tillbehör.
2. Ta bort de självhäftande papperen från gummifötterna.
3. Vänd på enheten och fäst de medföljande gummifötterna i de försänkta områdena på undersidan vid varje hörn av enheten.




• Montering på hylla

Följ nedanstående anvisningar för att montera enheten på en hylla:

1. Kontrollera att hyllan är jordad och stabil.
2. Fäst de medföljande monteringsfästena på vardera sidan av enheten med de medföljande skruvarna.




3. När monteringsfästena har fästs på enheten, fäst dem på hyllan med lämpliga skruvar (medföljer ej).



Anslutning

• Ethernet-port


Anslut en Ethernet-port till datorn med en RJ45-kabel enligt följande bild.



• SFP-port


För brytare med SFP-portar kan du ansluta en SFP-port till en SFP-modul. Om en SFP-transceiver finns installerad i en kortplats och har en giltig länk på porten, inaktiveras den tillhörande RJ45-

porten och kan inte användas.




• Slå på strömmen

Anslut honkontakten på den medföljande nätsladden till enhetens eluttag och hankontakten till ett eluttag.



Topologi




Montering

• Skrivebordsmontering

For å installere enheten på skrivebordet, følger du trinnene nedenfor:


1. Sett enheten på et flatt underlag som er solid nok til å tåle hele vekten av enheten med alle tilhørende deler.
2. Fjern det selvklebende papiret på baksiden av gummiføttene.
3. Snu enheten rundt og fest de medfølgende gummiføttene til hakkene på bunnen av hvert hjørne av enheten.




• Hyllemontering

For å installere enheten på en hylle, følger du instruksjonene som er angitt nedenfor:

1. Kontroller at hyllen er jordet og stabil.
2. Fest de medfølgende hyllemonteringsbrakettene til hver side av enheten med de medfølgende skruene.




3. Etter at brakettene er festet til enheten, bruker du passende skruer (medfølger ikke) for å feste brakettene til stativet.



Tilkobling

• Ethernet-port


Koble en Ethernet-port på svitsjen til datamaskinen ved hjelp av RJ45-kabelen som vist på følgende figur.



• SFP-port


For svitsjer med SFP-porter, kan du koble en SFP-port til en SFP-modul. Hvis en SFP-mottaker er installert i et spor og har en gyldig

kobling på porten, vil den tilknyttede RJ45-porten deaktiveres og ikke kunne brukes.




• For å slå på

Plugg hunnkontakten på den medfølgende strømkabelen inn i strømkontakten på enheten, og hannkontakten inn i et strømuttak.



Topologi




Installation

• Stationær installation

For at installere enheden på skrivebordet, skal du følge trinnene nedenfor:


1. Sæt enheden på en flad overflade, der er stærk nok til at bære hele vægten af enheden med alle beslag.
2. Fjern det selvklæbende papir fra undersiden af gummifødderne.
3. Vend enheden om, og sæt de medfølgende gummifødder på de forsænkede områder nederst i hvert hjørne af enheden.




• Skabsmontering

For at montere enheden i et skab, skal du følge vejledningen nedenfor:

1. Tjek jordforbindelsen og stabiliteten af skabet.
2. Fastgør de medfølgende skabsbeslag på hver side af enheden med de medfølgende skruer.




3. Når beslagene er fastgjort på enheden, skal du bruge de rigtige skruer (medfølger ikke) til at fastgøre beslaget til skabet.



Tilslutning

• Ethernetport


Tilslut et ethernetport til computeren med et RJ45-kabel, som vist på følgende figur.



• SFP-port


For kontakter med SFP-porte kan du tilslutte et SFP-port til et

SFP-modul. Hvis en SFP-transceiver er installeret i et stik og har et gyldigt link på porten, vil den tilknyttede RJ45-port blive deaktiveret og kan ikke bruges.



• Tændt

Sæt hunstikket på den medfølgende netledning i enhedens strømstik og hanstikket i en stikkontakt.



Deutsch

Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie das Gerät über das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss an.
- Der Stecker des Netzkabels wird als Trennvorrichtung verwendet, die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Platzieren Sie das Gerät mit seiner Unterseite nach unten.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Eingeschränkte Produktgarantie von Mercusys

Nur für Original-Mercusys-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter <https://www.mercusys.com/support/>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

Mercusys garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten Mercusys-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Plug the product into the wall outlets with earthing connection through the power supply cord.
- The plug on the power supply cord is used as the disconnect device, the socket-outlet shall be easily accessible.
- Place the device with its bottom surface downward.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Mercusys Limited Product Warranty

For Mercusys Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit <https://www.mercusys.com/support/>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

Mercusys warrants the Mercusys branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Mercusys' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros.
- La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Enchufe el producto a la toma de corriente con conexión a tierra a través del cable de alimentación.
- El enchufe del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.
- Coloque el dispositivo con la superficie inferior hacia abajo.

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

Garantía limitada para productos de Mercusys

Sólo para productos que porten la marca Mercusys. Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar <https://www.mercusys.com/support/>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

Mercusys garantiza el producto de hardware que porta la marca Mercusys contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de Mercusys por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquirente.

Ελληνικά

Πληροφορίες Ασφάλειας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Συνδέστε το προϊόν σε μία πρίζα τοίχου, που να διαθέτει σύνδεση γείωσης, μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Το βύσμα στο καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την κάτω επιφάνεια της προς τα κάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσοχή και με δική σας ευθύνη.

Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος Mercusys

Μόνο για προϊόντα με επωνυμία Mercusys. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο, την πολιτική και τις διαδικασίες της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε: <https://www.mercusys.com/support/>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ (ΧΩΡΑΣ Η' ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η Mercusys παρέχει εγγύηση των προϊόντων, με την επωνυμία Mercusys, που περιέχονται στην αρχική τους συσκευασία έναντι ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Mercusys, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή.

Français

Informations de sécurité

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau du feu de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez nous contacter.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Branchez le produit sur l'une des prises murales avec connexion à la terre via le cordon d'alimentation.
- La fiche du câble d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être facilement accessible.
- Placez l'appareil avec sa partie inférieure vers le bas.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

Garantie limitée Mercusys

Concerne les produits de marque Mercusys uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter <https://www.mercusys.com/support/>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

Mercusys garanti les matériels marqués Mercusys, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de Mercusys, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provate a disassemblare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.
- Alimenta il prodotto inserendo il cavo di alimentazione nelle prese elettriche a muro munite di collegamento di terra.
- La spina del cavo di alimentazione è utilizzata come dispositivo di scollegamento e la presa deve essere facilmente accessibile.
- Posizionate la superficie inferiore del dispositivo rivolta verso il basso.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se is usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati Mercusys. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito <https://www.mercusys.com/support/>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

Mercusys garantisce i soli prodotti hardware marchiati Mercusys venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

| Tipologia di imballaggio | | Codice materiale |
|--|----------|-------------------------------|
| Scatola | Carta | PAP 21/PAP 20 |
| Busta di Plastica | Plastica | PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE< |
| Cartoncino | Carta | PAP 22/PAP 20 |
| Plastica Espansa | Plastica | 7 EVA/LDPE 4 |
| Guscio di Plastica | Plastica | PS 6/PVC 3 |
| Pellicola Plastica | Plastica | LDPE 4/PET 1 |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de suporte, por favor contacte-nos.
- A tomada de corrente deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Ligar o produto às tomadas de parede com ligação à terra através do cabo de alimentação.
- A ficha do cabo de alimentação é utilizada como tomada de desconexão equipamento, a tomada deve ser de fácil acesso.
- Coloque o dispositivo com a superfície inferior voltada para baixo.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Garantia Limitada de Produto Mercusys

Apenas para Produtos da Marca Mercusys. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite <https://www.mercusys.com/support/>

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A Mercusys fornece garantia a qualquer produto da marca Mercusys contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela Mercusys, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuntaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, otathan meihin yhteyttä.
- Pistorasia on oltava asennettuna laitteen lähelle ja sen on oltava helposti käytettävissä.
- Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan virtajohdolla.
- Virtajohdon pistoketta käytetään irtikytkentälaitteena, pistorasian on oltava helposti käytettävissä.
- Aseta laite siten, että sen alaosa on alaspäin.

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi.

Mercusys rajoitettu tuotetakuu

Vain Mercusys merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuujasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta <https://www.mercusys.com/support/>

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

Mercusys takaa, että Mercusys-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa Mercusys:in ohjeiden mukaisessa käytössä tietyssä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

- Houdt het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.
- Het stopcontact moet zich nabij het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Steek het product in het stopcontact en zorg dat de voedingskabel is geaard.
- De stekker van het netsnoer wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen. Zorg dat het stopcontact goed toegankelijk is.
- Plaats het apparaat met de onderkant naar beneden wijzend.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

Mercusys beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk Mercusys. Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op: <https://www.mercusys.com/support/>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE

GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

Mercusys geeft garantie op het hardware product van het merk Mercusys in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van Mercusys gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte att montera isär, reparera eller modifiera enheten. Kontakta oss om du behöver hjälp.
- Uttaget ska vara monterad nära utrustningen och vara lätt att komma åt.
- Anslut produkten via nätkabeln till ett jordad vägguttag.
- Stickproppen på nätkabeln används för fränkoppling, se till att uttaget är lätt åtkomligt.
- Placera enheten med undersidan nedåt.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följd av felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

Mercusys begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket Mercusys. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till <https://www.mercusys.com/support/>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINNS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDE OCH VILLKOR.

Mercusys garanterar maskinvara av märket Mercusys i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt Mercusys riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, flammer og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, kan du kontakte oss.
- Stikkontakten skal installeres nær utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- Plugg produktet inn i vegguttak med jordforbindelse gjennom strømledningen.
- Støpselet på strømledningen brukes som frakoblingsenhet, stikkontakten skal være lett tilgjengelig.
- Plasser enheten med bunnen ned.

Les og følg den ovenstående sikkerhedsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

Mercusys's begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket Mercusys. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk <https://www.mercusys.com/support/>

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND ELLER PROVINNS).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

Mercusys garanterer at det Mercusys-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med Mercusys's retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsinformasjon

- Hold apparatet væk fra vand, brand, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at skille enheden ad, reparere eller ændre enheden. Har du brug for service, skal du kontakte os.
- Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- Sæt produktet i stikkontakten med jordforbindelse gennem strømforsyningsledningen.
- Stikket på strømforsyningsledningen bruges som afbryderenhed, stikkontakten skal være let tilgængelig.
- Placer enheden med undersiden nedad.

Følg ovenstående vejledning når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

Begrænset produktgaranti for Mercusys

Gælder kun Mercusys-produkter. For mere information om garanti og procedurer, gå venligst til <https://www.mercusys.com/support/>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINNS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNERNE HERI EKSKLUSIVE, OG DE SKAL GÆLDE I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

Mercusys garanterer, at alle Mercusys-hardwareprodukter, der er indeholdt i den originale emballage, ikke er behæftede med fejl i materialerne og i håndværket, såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med Mercusys's retningslinjer inden for en periode, som afhænger af den lokale service fra købsdatoen af den oprindelige sluttbruger/køber.

Deutsch

Mercusys erklärt hiermit, dass der Switch den maßgeblichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.mercusys.com/en/ce/>

English

Mercusys hereby declares that the switch is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Español

Mercusys declara por la presente que el Switch cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Ελληνικά

Η Mercusys δηλώνει με το παρόν ότι ο μεταγωγέας συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Français

Mercusys déclare par la présente que le switch est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Italiano

Mercusys dichiara che lo Switch è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Português

A Mercusys declara que este Switch está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Suomi

Mercusys täten vakuuttaa, että kytkin on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Nederlands

Mercusys verklaart hierbij dat de switch voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Svenska

Mercusys intygar härmed att switch-enheten uppfyller de grundläggande kraven och övriga tillämpliga bestämmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Norsk

Mercusys erklærer herved at svitsjen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.mercusys.com/en/ce/>

Dansk

Mercusys erklærer hermed, at kontakten er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.mercusys.com/en/ce/>

For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.mercusys.com/support/>.

©2025 MERCUSYS 710000804 REV1.0.0