

MERCUSYS®

Guia de Instalação Rápida

Repetidor de Sinal

As especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. **MERCUSYS** é uma marca registrada da MERCUSYS Technologies Co., Ltd. Outras marcas e nomes de produtos são marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Nenhuma parte das especificações pode ser reproduzida sob qualquer forma, por qualquer meio ou utilizada para elaborar qualquer produto derivado, como tradução, transformação ou adaptação sem a permissão da MERCUSYS Technologies CO., Ltd. Copyright © 2018 MERCUSYS Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

<http://www.mercusys.com>

7107500094 REV3.0.0

1 Ligando

Conecte o repetidor a uma tomada elétrica perto do seu roteador e o LED de sinal ficará vermelho fixo.

2 Conecte ao repetidor

Conecte seu dispositivo wireless à rede do repetidor **MERCUSYS_RE_XXXX**.

Aviso: O SSID padrão (nome da rede) é impresso no rótulo do produto na parte de trás do repetidor.

3 Configurando

- Inicie um navegador web e digite **http://mwlogin.net**. Crie uma senha para tentativas de login futuras.
- Selecione a rede principal do roteador e digite a senha da rede quando solicitado.
- Verifique o LED de sinal no seu repetidor. O LED verde ou laranja indica uma conexão bem sucedida.

4 Reposicionando

Para obter uma melhor qualidade de sinal, conecte o repetidor no meio do caminho entre o seu roteador e a "zona de sombra" Wi-Fi.



* A imagem pode diferir do produto real.

Aproveite!

Conecte seu dispositivo ao repetidor utilizando o SSID estendido. A senha padrão do Wi-Fi é a mesma da sua rede principal.

Explicações sobre LEDs

Vermelho Piscante	O repetidor está conectado à rede principal.
Vermelho Fixo	O repetidor não está conectado à rede principal.
Verde Fixo	O repetidor está conectado à rede principal e opera normalmente.
Laranja Fixo	O repetidor está conectado à rede principal, porém está muito longe do roteador.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1 Como configurar o repetidor utilizando WPS?

- Conecte o repetidor em uma tomada elétrica próxima ao seu roteador e espere até que o LED Signal esteja aceso e vermelho fixo.
- Pressione o botão WPS no seu roteador.
- Dentro de 2 minutos, pressione o botão **RESET/WPS** no repetidor. O LED deve passar de piscante para fixo, indicando uma conexão de sucesso.

P2 Como eu reinicio o repetidor?

- Com o repetidor ligado, pressione e mantenha pressionado o botão **RESET/WPS** até o LED de sinal começar a piscar rapidamente, então solte o botão. Quando os LEDs ligarem, o processo de inicialização estará completo.

P3 O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Verifique se o seu dispositivo sem fio está conectado à rede estendida usando o SSID estendido.
- Verifique se **http://mwlogin.net** está corretamente inserido no navegador.
- Se você estiver usando um computador, verifique se ele está configurado para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique a P2 para reiniciar o repetidor e tente novamente.