MERCUSYS®

Guide d'installation rapide

* Les images peuvent différer des produits réels.



Plus : pour ajouter des CPL supplémentaires, avec les paramètres par défaut, branchez-les sur des prises murales du même circuit électrique.

4 Tout est prêt !

Attention

- Branchez les appareils CPL sur des prises murales plutôt que sur des multiprises.

☺ Prise murale

☹ Multiprise

- Pour les appareils CPL de passage, branchez les multiprises sur les prises électriques intégrées des appareils CPL.

Configurer un réseau CPL sécurisé par appairage (recommandé)

Vous pouvez créer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé à l'aide du bouton **Pair** sur deux appareils à la fois.
Conseil : nous vous recommandons de brancher les appareils CPL à proximité l'un de l'autre lors de l'appairage.

Pour créer un réseau CPL sécurisé :

1. Appuyez sur le bouton **Pair** sur l'un des appareils CPL pendant 1 seconde. Le voyant doit commencer à clignoter rapidement.
Remarque : si le voyant ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton **Pair**.

2. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton **Pair** d'un autre appareil pendant 1 seconde. Son voyant doit commencer à clignoter rapidement.

3. Une fois que le voyant reste allumé en continu, un réseau CPL a été créé avec succès.



Pour rejoindre un réseau CPL sécurisé existant :

1. Appuyez sur le bouton **Pair** de l'un des appareils CPL existants pendant 1 seconde. Son voyant doit commencer à clignoter rapidement.
Remarque : si le voyant ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton **Pair**.

2. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton **Pair** du nouvel adaptateur CPL pendant 1 seconde. Son voyant doit commencer à clignoter rapidement.

3. Une fois que le voyant reste allumé en continu, un réseau CPL a été créé avec succès.



Présentation du produit



ARTICLE	DESCRIPTION
Prise électrique intégrée	Utilisée comme extension de prise électrique pour une multiprise ou des appareils électroménagers. Elle peut supprimer certains bruits électriques susceptibles d'affecter les performances de la ligne électrique.
Bouton Pair	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour configurer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé. Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 6 secondes pour réinitialiser le CPL.
Voyant	**Éteint :** le CPL est éteint ou en mode économie d'énergie*. **Allumé en continu :** l'adaptateur CPL est allumé et connecté avec succès à un réseau CPL. **Clignote rapidement :** l'appairage est en cours. **Clignote lentement :** l'adaptateur CPL n'est connecté à aucun réseau CPL.
Port Ethernet	Se connecte à un câble Ethernet.

* Cinq minutes après que l'appareil connecté à l'adaptateur CPL est éteint ou inactif, l'adaptateur CPL passe automatiquement en mode économie d'énergie.

Foire aux questions

Q1. Comment réinitialiser mon adaptateur CPL ?

L'adaptateur CPL étant branché sur une prise électrique, appuyez sur le bouton **Pair** et maintenez-le enfoncé pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne momentanément, puis se rallume.

Q2. Que dois-je faire s'il n'y a pas de connexion Internet sur mon réseau CPL ?

- Assurez-vous que tous les appareils CPL sont sur le même circuit électrique.
- Assurez-vous que tous les voyants sont allumés en continu. Si ce n'est pas le cas, appairez à nouveau vos adaptateurs et vos prolongateurs.
- Assurez-vous que toutes les connexions matérielles sont correctement et solidement connectées.
- Vérifiez si vous disposez d'une connexion Internet en connectant l'ordinateur directement au modem ou au routeur.
- Assurez-vous que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même segment que celle de votre routeur.

Q3. Que dois-je faire si un appareil CPL correctement couplé ne se reconnecte pas après avoir été déplacé ?

- Essayez une autre prise et assurez-vous qu'elle se trouve sur le même circuit électrique.
- Essayez de coupler à nouveau l'appareil et assurez-vous que le voyant reste allumé.
- Vérifiez les éventuelles interférences dues à une machine à laver, un climatiseur ou d'autres appareils électroménagers qui pourraient être trop proches de l'un des appareils CPL. Branchez l'appareil sur la prise électrique intégrée pour éliminer certains bruits électriques si votre appareil CPL dispose d'une prise électrique intégrée.

Gestion facile

Utilisation de l'utilitaire MERCUSYS PLC pour une configuration avancée :

1. Visitez http://www.mercusys.com et recherchez votre produit.
2. Recherchez et téléchargez la version compatible de l'utilitaire sur sa page d'assistance.
3. Installez l'utilitaire et démarrez votre configuration.

Assistance

Pour obtenir une assistance technique, des guides d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter **https://www.mercusys.com/support.**

Consignes de sécurité
· Conservez l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
· N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez nous contacter.
· Pour les appareils de passage, branchez les multiprises dans les prises électriques intégrées des appareils, mais les appareils du même type ou d'un autre type ne doivent pas être empilés dans des conditions normales d'utilisation.
· Branchez les CPL directement dans les prises murales, mais pas dans les multiprises.
Veuillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et l'utiliser à vos propres risques.

MERCUSYS déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.
La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse https://www.mercusys.com/fr/ce

©2025 MERCUSYS 7107500340 REV1.00